



HumaRobotics
smart collaborative robots

Doosan Robotics Customer Tools

Se connecter au DRCT en 5 étapes.

Etape 1 : Connectez-vous au Doosan Robot Lab avec vos identifiants sur le <https://lab.doosanrobotics.com/>

(Cf. Procédure Doosan Robot Lab)

Dans l'onglet *Resources* > sélectionnez l'onglet *Software*.


The screenshot shows the Doosan Robotics Customer Tools interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Doosan Robotics, My Robot, Resources, Training, and Partner. The 'Resources' tab is active, and the 'Software' sub-tab is selected. Below the navigation bar, there is a search bar and a list of software packages. The packages are:

- Software Update Package - M2.2.1 (View Detail)
- Client Tool - Workcell Item Package - v1.0 (View Detail)
- Software Update Package - M2.2 (View Detail)
- Client Tool - Doosan Robotics Client Tool (DRCT) (View Detail)

The 'Doosan Robotics Client Tool (DRCT)' package is highlighted with an orange border.

Figure 1. Sélectionnez le package DRCT en cliquant sur View Detail

Etape 2 : Télécharger le fichier .zip Doosan Robotics Client Tool sur le PC qui sera dédié à votre robot Doosan.



Doosan Robotics My Robot Resources Training Partner MY PAGE | LOG OUT

What's New Manual **Software** Catalog Technical Data FAQ

Software

Client Tool

Doosan Robotics Client Tool (DRCT)

2019/04/08

Attachment [DRCT v1.2.0.18 Setup.zip \(44.4 MB\)](#)

Doosan Robotics Client Tool (DRCT)

- DRCT Setup

※ The DRCT can only be used after a separate license is issued.

Figure 2. Téléchargez le fichier .zip DRCT

Etape 3 : Informer l'équipe HumaRobotics du téléchargement et de l'installation du software sur votre PC.

Nous vous enverrons un générateur de licence via wetransfer :

⇒ A installer puis ouvrir sur votre PC dédié au robot.

Veuillez noter que cette licence est à usage unique (1 licence = 1 PC)

Etape 4 : Transmettez-nous la clé de licence « DR Licence Info » par email à contact@humarobotics.com pour que nous la fassions valider par le constructeur.




Figure 3. Clé de licence "DR Licence Info" à nous transmettre.

Etape 5 : Installation de la licence.

HumaRobotics vous envoie un fichier **DRCT.lic** qu'il faudra glisser en racine du dossier d'installation du DRCT sur votre PC.

Votre accès au DRCT est ouvert. Profitez pleinement de toutes les fonctionnalités du logiciel de simulation et de codage.

En cas de problème, l'équipe HumaRobotics est à votre entière disposition par email à contact@humarobotics.com ou par téléphone au 05.57.93.13.86.

En savoir + sur le DRCT : <https://www.humarobotics.com/drct-doosan-robotics/>